

Gepäckträger mit Kofferträger für HONDA CBR 1000 F ab BJ. 1989

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Artikel-Nummer: 650.192 00 01
650.196 00 01

Der Bausatz umfaßt folgende Teile:

1 Kofferträger links	1 Kofferträger rechts
1 Gepäckträger	1 Verbindungsbügel
2 Abdecklaschen	4 Sechskantschrauben M 8 x 25
2 Sechskantschrauben M 8 x 50	2 Senkinbusschrauben M 6 x 20
4 Sechskantschrauben M 6 x 18	4 Schloßschrauben M 6 x 16
4 Sechskantschrauben M 6 x 30	4 Karosseriescheiben Ø 6,4
8 U-Scheiben Ø 8,4	18 U-Scheiben Ø 6,4
10 selbstsichernde Muttern M 6	4 Sechskantschrauben M 6 x 20
4 Blinkerkabelverlängerungen à 15 cm	10 Kunststoffkappen M 6
2 Kunststoffkappen M 8	

Montagehinweise

Sitzbank abnehmen. Den Soziushaltegriff und den Sitzbankverriegelungsbügel entfernen. Unter den U-förmigen Verriegelungsbügel der Sitzbank jeweils 2 U-Scheiben Ø 6,4 als Abstandhalter zwischenfügen! Die beiden hinteren Blinker demotieren.

Die vorderen unteren Rohrstreben der Kofferträger werden an den Innenseiten der hinteren Auspufftopfbefestigung montiert. Hierzu die Originalschrauben gegen die Sechskantschrauben M 8 x 50 austauschen. Die Originalmuttern können weiter verwendet werden.

Die oberen vorderen Flachstahllaschen der Kofferträger werden an den vorderen Befestigungsbohrungen des Soziushaltegriffes montiert. Die mittleren Flachstahllaschen der Kofferträger werden an den hinteren Befestigungsbohrungen des Soziushaltegriffes montiert. Hierzu jeweils die Sechskantschrauben M 8 x 25 verwenden. Der Soziushaltebügel wird dabei über den Flachstahllaschen montiert.

Der Verbindungsbügel wird hinten an den kleinen Laschen der Kofferträger mit den Schloßschrauben M 6 x 16 montiert (in Fahrtrichtung gesehen – *davor*). Die Bohrungen auf dem Verbindungsbügel werden auf den Kotflügel übertragen (gebohrt) und mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 mit diesem verschraubt.

Werden HEPKO & BECKER - Koffer mit Aluadapter montiert, so werden die Aluadapter mit den Sechskantschrauben M 6 x 20 anstatt der Schloßschrauben M 6 x 16 montiert.

Die Gepäckbrücke wird an den vorderen oberen Laschen der Kofferträger direkt mit den Sechskantschrauben M 6 x 18 verschraubt. Hinten wird sie mit den Senkinbusschrauben M 6 x 20 montiert.

Bitte beachten Sie die beigegefügt Serviceinformationen.

Bitte wenden

Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



Die Blinker werden in den hinteren Bohrungen der Kofferträger mit den Originalschrauben montiert. Die Blinkerkabel durch das Rücklicht führen und mit den mitgelieferten Blinkerkabelverlängerungen verlängern.

Die Originalblinkerbohrungen mit den mitgelieferten Abdecklaschen von außen verdecken. Hierzu die Sechskantschrauben M 6 x 30 sowie die Karosseriescheiben 6,4 verwenden. Sie werden von der Radseite über die Bohrungen gesetzt.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren und die Kunststoffkappen anbringen!

